

Clase	Información de Local de Uso	Ejemplos de Ambientes
E0	Paredes internas	Paredes de baños, cocinas, áreas de servicio en general.
E1	Paredes internas, pisos residenciales internos con tránsito leve. (Respetar el coeficiente de fricción)	Pisos para dormitorios residenciales, baños (excepto área de ducha), ambientes y locales E0
E2	Paredes internas, pisos residenciales internos con tránsito medio. (Respetar el coeficiente de fricción)	Pisos residenciales para salas, corredores internos, ambientes y locales E0 y E1. no recomendado para uso en piso de cocina, área de servicio, ambientes con acceso a áreas externas, escaleras y rampas.
E3	Paredes internas, pisos residenciales y no residenciales de tránsito medio.	Pisos residenciales para cocinas, áreas de sevicio, ambientes y locales E0, E1 y E2. Pisos de salas no residenciales y locales internos. No recomendado para ambientes con acceso a áreas externas, escaleras o rampas.
E4	Paredes internas, pisos residenciales y no residenciales de tránsito alto. (Respetar el coeficiente de fricción)	Pisos residenciales para terrazas y garajes, no residenciales como tiendas, consultorios, bancos y restaurantes, ambientes y locales E0, E1, E2 e E3. Puede ser utilizado en escaleras, rampas y áreas húmedas cuando además cuente con un coeficiente de fricción COF III. No recomendamos para altísimo tránsito.
E5	Paredes internas, pisos residenciales y no residenciales de tránsito altísimo. (Respetar el coeficiente de fricción)	Pisos residenciales y no residenciales internos y externos como shoppings, aeropuertos, ambientes y locales E0, E1, E2, E3 y E4. Puede ser utilizado en plazas, aceras, escaleras, rampas y áreas húmedas cuando además cuente con un coeficiente de fricción COF III.
E6	Fachadas	Fachadas de prédios, muros, ambientes y locales E0 e E7
E7	Piscina	Revestimiento interno de piscinas, ambientes y locales E0 y E6.